



DE **Benzin Kettensäge**
FR **Tronçonneuse à essence**

Art. Nr. 19694.01
36379

Art. Nr. 19695.01
36380



(Art. Nr. 19694.01)



(Art. Nr. 19695.01)

Motor starten
Démarrer le moteur

! Gerät mind. 9m vom Betankungsplatz entfernt starten – Brandgefahr!
! Démarrer l'appareil avec une distance d'au moins 9m de l'aire de remplissage – danger d'incendie!



1
Gerät auf ebene Fläche legen
Mettre l'appareil sur une surface plane



2
Kettenbremse einlegen
Enclencher le frein de chaîne



3
Gerät einschalten
Mettre l'appareil en marche



4
Chokehebel herausziehen
Tirer la manette de starter



5
Gerät gut fixieren:
1. Linke Hand ans Griffrohr
2. Mit rechter Fußspitze in hinteren Handgriff treten

Fixer bien l'appareil:
1. Agrippez la poignée tubulaire avec la main gauche
2. Mettez le pied droit dans la poignée arrière

! Kettenschwert darf Boden oder sonstige Gegenstände nicht berühren!
! Le guide de chaîne de doit pas entrer en contact avec le sol ou un objet quelconque!



6
Starterseil ruckartig herausziehen bis Motor erstmals kurz anläuft
Tirer vigoureusement sur le câble de démarrage jusqu'à le moteur se mette en marche pour la première fois

! Seil nicht ganz herausziehen. Seil kontrolliert zurück führen.
! Ne jamais tirer le câble sur la totalité de sa longueur. Faire rentrer le câble d'une manière contrôlée.



7
Chokehebel zurück drücken
Pousser la manette de starter pour la replacer



8
1. Starterseil langsam bis zum Widerstand ziehen
2. Ruckartig und gerade herausziehen
1. Tirer lentement sur le câble de démarrage jusqu'à ce que vous sentiez une résistance
2. Tirer vigoureusement et bien droit

! Seil nicht ganz herausziehen. Seil kontrolliert zurück führen.
! Ne jamais tirer le câble sur la totalité de sa longueur. Faire rentrer le câble d'une manière contrôlée.



9
Kettenbremse lösen
Relâchez le frein de chaîne
! Motor 2–3 Min. aufwärmen lassen
! Laisser chauffer le moteur pendant 2–3 min.