



Farbschaber

2.20



Zum Abschaben von Farbe auf Holz und Kunststoff. Mit Kunststoffgriff und Schutzkappe.

Artikelnummer 61750

Produktmerkmale

Der Farbschaber ist ideal zum Abschaben von Farbe auf Holz oder Kunststoff. Er verfügt über einen Kunststoffgriff und eine Schutzkappe, mit welcher Sie die Klingen bei Nichtgebrauch schützen können.

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)



1 Bild

© Landi 2025