Ouvre-boîte électrique





Ouvre-boîte électrique avec support de couvercle magnétique. Facile à utiliser et ergonomique. Piles non comprises (2 \times AA).

Numéro d'article 16266

Caractéristiques du produit

L'ouvre-boîte électrique de la catégorie vous aide à ouvrir les boîtes de conserve sans effort. Grâce à son design ergonomique, il tient confortablement dans la main. L'ouvre-boîte électrique dispose d'un support de couvercle magnétique. L'ouvre-boîte fonctionne avec 2 × piles AA (non comprises dans la livraison).

Documents

Questions sur le produit (0)

4 Images

© Landi 2024