

Gebrauchsanleitung /Mode d'emploi

46105.01 C. Mäuse und Rattenköder Box Leer

46105.01 C. Boîte d'appâts pour souris et rats Vide



Inhalt der C. Mäuse und Rattenköderbox Leer
(Beinhaltet KEINEN Köder beim Kauf!)

Contenu de la boîte d'appâts pour souris et rats C. Vide (Ne contient PAS d'appâts à l'achat !)



Befestigungsstangen für Köder.

Tiges de fixation pour appâts.



Je nach Köder können die Befestigungsstangen aufrecht gestellt werden.

Selon l'appât, les barres de fixation peuvent être placées à la verticale.



Zum Öffnen der Box verwendet man den dazugehörigen Schlüssel , welcher bei der Box aussen angemacht ist.

Pour ouvrir la boîte, on utilise la clé correspondante, qui est fixée à l'extérieur de la boîte.



Zum Öffnen den Schlüssel in das Schloss. Nach dem Klick-Geräusch kann man den Deckel öffnen. Deckel zu klappen für das Verschliessen der Box.

Pour ouvrir, insérer la clé dans la serrure. Après le clic, on peut ouvrir le couvercle. Rabattre le couvercle pour fermer la boîte.



Beschriften Sie aussen die Box mit dem Namen des Inhaltes des Köders und dem Datum.

Inscrivez à l'extérieur de la boîte le nom du contenu de l'appât et la date.