



Ruban pour tapis 25 m × 50 mm

6.50



Pour fixer des tapis d'intérieur ou des plaques de tapis. Utilisable également pour fixer des matières plastiques, des métaux, du carton, du papier ou des textiles.

Numéro d'article 57640

Caractéristiques du produit

Le ruban sert à fixer des tapis d'intérieur et des plaques de tapis ou comme aide au montage pour maintenir ou fixer des matières plastiques, des métaux, du carton, du papier ou des textiles.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2024