

Instructions de montage et d'utilisation
pour
Moulin à vent solaire Soleil
18567.01 / 01996




LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch


Landwelt GmbH
Einsteinallee 9
DE-77933 Lahr

Montage

Mettez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT « ON/OFF » en position « ON ».




Lieu




de charge

Chargez la lampe solaire sous ensoleillement direct avant la première mise en service. Pour ce processus de charge, le commutateur MARCHE/ARRÊT « ON/OFF » doit être en position « ON ».



Changement d'accumulateur



Informations importantes pour la sécurité

- Cette lampe n'est pas un jouet et doit rester hors de portée des enfants!
- Ne pas court-circuiter les pôles de l'accumulateur.
- L'accumulateur doit être retiré de l'appareil avant l'élimination de celui-ci.
- L'accumulateur doit être mis en place avec une polarité correcte (voir marquage dans le compartiment de l'accumulateur).
- Retirer immédiatement les accumulateurs qui fuient. Le liquide qui s'échappe risque d'endommager la lampe. Il est nocif pour l'homme et l'environnement.
- Des accumulateurs rechargeables doivent être utilisés. (Les piles non rechargeables ne sont pas appropriées)
- Ce produit est destiné exclusivement à la mise en place d'accents lumineux décoratifs. Il ne convient pas à l'éclairage d'une pièce.
- Lire attentivement avant l'utilisation et conserver pour toute consultation ultérieure.

Entretien et maintenance

Nettoyez uniquement l'extérieur de la lampe solaire avec un chiffon doux. N'employez jamais de produit abrasif ni de solvant! Retirez l'accumulateur avant le stockage dans un endroit frais et sec en cas de non utilisation prolongée.

En cas d'anomalies de fonctionnement

Si la lampe ne fonctionne pas après le premier chargement, procédez comme suit:

- Assurez-vous que l'interrupteur soit sur "ALLUMÉ/ON".
- Il est possible que l'intensité de la lumière solaire soit insuffisante à l'emplacement choisi. Installez la lampe dans un lieu plus approprié. De jour, évitez les zones ombragées. De nuit, évitez l'exposition à des sources lumineuses (p. ex. réverbères).
- Assurez-vous que le module solaire soit propre et sec. La saleté réduit les performances du module solaire, au même titre qu'une surface mate ou rayée.
- La durée de l'ensoleillement a éventuellement été trop courte. Cela peut être dû aux conditions météorologiques ou à la projection d'ombres inattendue.
- Rechargez la lampe par temps clair.
- Si la LED est plus faible que précédemment et que la durée d'éclairage est fortement réduite, l'accumulateur doit être remplacé. N'utilisez que des accumulateurs du modèle et de la capacité indiqués à la section «données techniques».

Données techniques

- Lampe solaire pour l'extérieur, photovoltaïque, tension nominale de service 1,2 V avec capteur de lumière, en matières résistant aux intempéries, protégée contre les projections d'eau (IP44).
- Source lumineuse: 1x LED 0,06 W, couleur: ambre
- Accumulateur: 1x Ni-MH, 300 mAh, 1,2 V/DC, type: AA
- Durée d'éclairage: env. 8 heures



CONFORMITÉ CE

Cet article satisfait les exigences de la directive sur la compatibilité électromagnétique.



Protéger les accus de la chaleur et du feu : **Risque d'explosion !**



Recyclez les emballages selon leurs matières. Déposez le papier et le carton dans les bacs de tri pour vieux papiers et les films dans les bacs pour matériaux recyclables.

Elimination



Le pictogramme représentant une poubelle barrée sur les piles ou accumulateurs signifie qu'ils ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie. Si les piles ou les accumulateurs contiennent du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), vous trouverez le symbole chimique correspondant sous le pictogramme de la poubelle barrée. Vous êtes légalement tenu de déposer les piles et accumulateurs usagés après usage pour leur recyclage. Vous pouvez les déposer gratuitement dans un magasin ou dans un autre point de collecte proche de chez vous. Vous pouvez obtenir les adresses des points de collecte appropriés auprès de votre municipalité ou de votre administration locale. Les piles peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. Il convient d'être particulièrement prudent en raison des risques particuliers liés à la manipulation des piles contenant du lithium. La collecte et le recyclage séparés des piles et accumulateurs usagés doivent permettre d'éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Autant que possible, veuillez éviter de produire des déchets provenant de piles usagées, par ex. en privilégiant les piles à plus longue durée de vie ou les piles rechargeables. Veuillez éviter de polluer l'espace public en ne jetant pas négligemment des piles ou des appareils électriques et électroniques contenant des piles.



Ce sigle signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut dans les ordures ménagères. Afin d'encourager la réutilisation durable des ressources matérielles et de ne pas nuire à la santé humaine et à l'environnement par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez ce produit de manière responsable. Pour recycler votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de tri et déchèteries ou vous adresser au point de vente où vous avez acheté le produit. Ce produit y sera recyclé dans le respect de l'environnement. Les petits appareils électriques (longueur d'arête jusqu'à 25 cm) peuvent être déposés gratuitement chez les commerçants disposant d'une surface de vente d'équipements électriques et électroniques d'au moins 400 m² ou chez les commerçants de denrées alimentaires disposant d'une surface de vente d'au moins 800 m² proposant des équipements électriques et électroniques au moins plusieurs fois par an. Les gros appareils usagés peuvent être retournés gratuitement à un commerçant lors de l'achat d'un nouvel appareil du même type chez lui qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que le nouvel appareil.

Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accus ainsi que toutes les ampoules qui peuvent être retirées sans être détruites.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données à caractère personnel sur le produit à recycler.