



Fadenkopf Easy Load

19.95



Die Fadenspule ist ein wichtiger Bestandteil von elektrischen Geräten zum Rasentrimmer 38679, 38620, 38628.

Artikelnummer 28901

Produktmerkmale

Die Fadenspule ist ein wichtiger Bestandteil von elektrischen Geräten wie Rasentrimmern oder Freischneidern. Sie enthält einen Faden, der als Schneidwerkzeug dient. Der Faden wird durch einen Elektromotor angetrieben und schneidet das Gras oder andere Materialien, während das Gerät in Bewegung ist. Die Fadenspule kann einfach ausgewechselt werden, wenn der Faden beschädigt oder abgenutzt ist, und ermöglicht es, den Trimmer schnell wieder einsatzfähig zu machen. Fadenspulen sind in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Zum Rasentrimmer 38679, 38620, 38628.

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild

© Landi 2024