



8.75



1 Bild

© Landi 2024

Fadenkassette

Artikelnummer 12859

Produktmerkmale

Die Fadenspule ist ein wichtiger Bestandteil von elektrischen Geräten wie Rasentrimmern oder Freischneidern. Sie enthält einen Faden, der als Schneidwerkzeug dient. Der Faden wird durch einen Elektromotor angetrieben und schneidet das Gras oder andere Materialien, während das Gerät in Bewegung ist. Die Fadenspule kann einfach ausgewechselt werden, wenn der Faden beschädigt oder abgenutzt ist, und ermöglicht es, den Trimmer schnell wieder einsatzfähig zu machen. Fadenspulen sind in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ca 2 x 4 m, Ø 1.4 mm.
Zu 21231 und 12865.

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)