



Frischhaltefolie 30 cm x 30 m

3.30

3 Stück



Zum Frischhalten von Lebensmitteln aller Art. Die Folie lässt sich einfach abrollen und ist ideal zum Einwickeln von Lebensmitteln und Abdecken von Schüsseln.

Artikelnummer 28297

Produktmerkmale

Die Frischhaltefolie dient zum Frischhalten von Lebensmitteln aller Art. Sie eignet sich zum Frischhalten, Kühlen und Einfrieren. Die Folie lässt sich einfach abrollen und ist ideal zum Einwickeln von Lebensmitteln und Abdecken von Schüsseln. Sie ist gut haftend, dehnbar und resistent. Die geschwungene Abreisskante hält die Folie bis zum nächsten Gebrauch fest. Mit der einzigartigen Wellenreissäge gelingt das Abreißen mühelos und gradlinig. Masse: 30 cm x 30 m. Pro Verpackung sind 3 Rollen enthalten.

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)



1 Bild

© Landi 2024