



Art. Nr. 18565.01/01899





LANDI Schweiz AG
 Schulriederstrasse 5
 CH-3293 Dotzigen
 www.landi.ch
 Landwelt GmbH
 Einsteinallee 9
 DE-77933 Lahr



Switch Button
 step 1: 100% brightness
 step 2: 50% brightness
 step 3: OFF
 Long press to dimmable




Incl. 1x 3,6V 10000mAh,
 Li-ion battery set



Art. Nr. 18565.01/01899





LANDI Schweiz AG
 Schulriederstrasse 5
 CH-3293 Dotzigen
 www.landi.ch
 Landwelt GmbH
 Einsteinallee 9
 DE-77933 Lahr



Druckschalter
 Stufe 1: 100% Helligkeit
 Stufe 2: 50% Helligkeit
 Stufe 3: Aus
 Zum Dimmen Druckschalter lange drücken




inkl. 1x 3,6V 10000mAh,
 Li-ion Batterie



Art. Nr. 18565.01/01899

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch
Landwelt GmbH
Einsteinallee 9
DE-77933 Lahr



Etape 1: luminosité de 100%
Etape 2: luminosité de 50%
Etape 3: Arrêt
Appuyer longuement pour faire varier l'intensité



1x batterie 3.6V 10000mAh,
Li-ion incluse

