

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.

Montage ausschliesslich durch Person mit entsprechendem Fachwissen.

Montage exclusivement par des personnes possédant les qualifications appropriées.

Montaggio da far effettuare da persone con competenza professionale.

Defekte Geräte nie in Betrieb nehmen.

Ne jamais mettre en service les appareils défectueux.

Non mettere mai in funzione apparecchi difettosi.

Keine Lösungsmittel / spitze Gegenstände verwenden, anfällig für Flecken.

Ne pas utiliser de dissolvant ni d'objets pointus, sensible aux taches.

Non utilizzare solventi o oggetti appuntiti, suscettibile alle macchie.

Reinigung ausschliesslich mit milden, nicht scheuernden handelsüblichen Reinigungsmitteln.

Nettoyer en utilisant exclusivement des détergents doux et non abrasifs vendus dans le commerce.

Pulire esclusivamente con detergenti delicati, non abrasivi disponibili in commercio.

Einsetzbar im Temperaturbereich von -25°C bis +65°C, nicht Hitzebeständig. Keine sehr heissen oder sehr kalten Gegenstände direkt auf die Glasoberfläche stellen. Température min./max. de -25°C à +65°C, non résistant à la chaleur. Ne pas placer des objets très chauds ou très froids directement sur la surface en verre.

Temperatura min./max. da -25°C a +65°C, non resistente al calore. Non mettere oggetti molto caldi o molto freddi direttamente sulla superficie di vetro.

Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.

Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.

Nur originale, von LANDI genehmigtes Zubehör verwenden.

N'utiliser que les accessoires d'origine homologués par LANDI.

Utilizzare solo accessori originali, approvati dalla LANDI.



Entsorgung/Umweltschutz
Elimination/Protection de l'environnement
Smaltimento/Tutela dell'ambiente

Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittelkette, Flora und Fauna vergiften. Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet.

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäss den Richtlinien des BAUFU.

Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est obligé de reprendre les appareils usagés.

Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI qui assure l'élimination appropriée et conforme aux directives du DFE.

Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero insorgere sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati.

Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente riconsegnando questo utensile al vostro rivenditore LANDI. La società LANDI garantisce uno smaltimento corretto dell'utensile in conformità alle Direttive BAUFU.

Technische Angaben Caractéristiques techniques Dati tecnici

Abmessungen Dimension Dimensioni	Stuhl / Chaise / Sedia	700 × 680 × 790 mm
	Bank / Banc / Panchina	700 × 1250 × 790 mm
	Tisch 1 / Table 1/ Tavola 1	560 × 560 × 510 mm
	Tisch 2 / Table 2/ Tavola 2	460 × 460 × 410 mm

Gewicht Contenance Capacità	Stuhl / Chaise / Sedia	7,1 kg
	Bank / Banc / Panchina	10,7 kg
	Tisch 1 / Table 1/ Tavola 1	4,73 kg
	Tisch 2 / Table 2/ Tavola 2	3,59 kg

Max. Gesamtbelastung Charge maximale admissible Carico totale massimo	Stuhl / Chaise / Sedia	132 kg
	Bank / Banc / Panchina	265 kg
	Tisch 1 / Table 1/ Tavola 1	30 kg
	Tisch 2 / Table 2/ Tavola 2	30 kg

Vertrieb Distribution Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
Tel.: 0848 000 120
www.landich.ch

Garden Center Plus
I-3, rue F.W. Raiffeisen
L-2411 LUXEMBOURG
Tel.: (+352) 28 38 49 07

Willkommen Bienvenue Benvenuti



Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Wir haben für Sie ein haltbares und bei richtiger Anwendung absolut sicheres Produkt gebaut. Effektives und weitgehend gefahrloses Arbeiten ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe dieses Produktes auf.

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Nous avons conçu pour vous un produit durable et absolument sûr, à condition d'être correctement utilisé. Toutefois, il n'est possible de travailler efficacement et pratiquement sans danger que si vous lisez ce mode d'emploi et les instructions de sécurité qu'il contient et les respectez. Conservez cette notice d'utilisation pour la consulter ultérieurement, ainsi que l'emballage d'origine en cas de transmission de ce produit.

Siete molto esigenti ed acquistate solo prodotti di qualità: la qualità offerta dalla LANDI. Abbiamo costruito per voi un prodotto duraturo e assolutamente sicuro, se usato correttamente. Per poter lavorare con efficienza e la massima sicurezza è però indispensabile che leggete e rispettiate queste istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni per la sicurezza in esse contenute. Conservare le istruzioni per l'uso e la confezione originale per una successiva consultazione o per l'eventuale cessione di questo prodotto.

5 Jahre Garantie 5 ans garantie 5 anni garanzia

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde.

La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie.

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo.

Änderungen in Design, Ausstattung, technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.

Sous réserve d'erreurs ou de modifications dans le design, l'équipement et la fiche technique.

Ci riserviamo il diritto di modifiche nel design, equipaggiamento e dati tecnici nonché di eventuali errori.

Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per l'assemblaggio

DE
FR
IT


Möbel Set Bamboo Ensemble de meubles Bamboo Set di mobili Bamboo



7 611330 776270

Art. Nr. 75890.01
77627

Montage Assemblage Montaggio

 Zuerst Sicherheitshinweise lesen
Lire d'abord les consignes de sécurité
Leggere prima le istruzioni di sicurezza

! Mitgeliefertes Material gemäss nachfolgenden Montageschritten.
Matériel fourni selon les étapes d'assemblage suivantes.
• Materiale fornito secondo le seguenti fasi di assemblaggio.

! Einsetzbar im Temperaturbereich von -25°C bis +65°C
Température min./max. de -25°C à +65°C
• Temperatura min./max. da -25°C a +65°C


! Nicht Hitzebeständig
Non résistant à la chaleur
• Non resistente al calore

! Keine Lösungsmittel / spitze Gegenstände verwenden.
Ne pas utiliser de dissolvant ni d'objets pointus.
• Non utilizzare solventi o oggetti appuntiti.

! Schrauben anziehen nach dem alle Teile verbunden sind
Serrer les vis une fois que toutes les pièces sont connectées
• Serrare le viti dopo che tutte le parti sono state collegate


Stuhl
Chaise
Sedia

1



Beine an Stuhl fixieren
Fixer les pieds à la chaise
Fissare le gambe alla sedia

2



Verstrebung montieren
Monter les entretoises
Montare l'asta di rinforzo


3



Stuhl aufstellen
Remettre la chaise sur ses pieds
Raddrizzare la sedia


Bank
Banc
Panchina

1




Beine an Bank fixieren
Fixer les pieds au banc
Fissare le gambe alla panchina

2



Verstrebung montieren
Monter les entretoises
Montare l'asta di rinforzo


3



Bank aufstellen
Remettre le banc sur ses pieds
Raddrizzare la panchina


Tisch
Plate-
Tavolo

1



Beine an Tischplatte fixieren
Fixer les pieds au plateau
Fissare le gambe al piano del tavolo

2



Tisch aufstellen, Glasplatte platzieren
Remettre la table sur ses pieds, mettre le plateau en verre en place
Raddrizzare il tavolo, posizionare il piatto in vetro

TIPPI!



Bei Nichtgebrauch abdecken
Couvrir lorsqu'on ne l'utilise pas
Copertura quando non in uso



Feucht abwischen und trocknen lassen
Essuyer avec un chiffon humide et laisser sécher
Pulire l'umidità e lasciare asciugare



Nicht extremen Wetterbedingungen aussetzen (Starkregen, Unwetter, Kälte, extreme Sonneneinstrahlung)
Ne pas s'exposer à des conditions météorologiques extrêmes (fortes pluies, orages, froid, rayonnement solaire extrême)
Non esporre a condizioni meteorologiche estreme (pioggia battente, tempesta, freddo, radiazione solare estrema)



Gläser wirken wie eine Lupe, Oberfläche könnte schmelzen. Untersetzer oder Tischtuch verwenden.
Les lunettes agissent comme une loupe, la surface pourrait fondre. Utilisez un sous-verre ou une nappe.
Le lenti agiscono come una lente d'ingrandimento, la superficie potrebbe sciogliersi. Utilizzare un sottobicchiere o una tovaglia.



Nach Regen abwischen
Essuyer après la pluie
Togliere dopo la pioggia



Überwinterung, trocken und frostgeschützt lagern
Hibernation, stockage dans un endroit sec et à l'abri du froid
Svernamento, immagazzinare in un luogo asciutto e antigelo