

## German

- Stecken Sie den Transformator in die Steckdose. Die Lichterkette leuchtet dauerhaft (Dauerbetrieb).
- Drücken Sie die Taste am Transformator. Die Taste leuchtet grün und die Timerfunktion ist aktiviert. Die Lichterkette bleibt leuchten.
- Drücken Sie die Taste noch einmal. Das Licht der Taste und die Lichterkette erlöschen.

### Timer- Funktion

Nach Bestätigung der Timerfunktion schaltet sich die Lichterkette ein und wird sich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit automatisch erneut einschalten und nach 6 Stunden wieder ausschalten.



## French

- Branchez le transformateur dans la prise de courant. La guirlande lumineuse s'allume en permanence (fonctionnement continu).
- Appuyez sur le bouton du transformateur. Le bouton s'allume en vert et la fonction de minuterie est activée. La guirlande lumineuse reste allumée.
- Appuyez encore une fois sur le bouton. La lumière du bouton et la guirlande lumineuse s'éteignent.

### Fonction minuterie

Après avoir confirmé la fonction de minuterie, la guirlande lumineuse s'allume et se rallume automatiquement chaque jour à la même heure, puis s'éteint au bout de 6 heures.



**Vertrieb/Distribution:**  
LANDI Schweiz AG  
Schulriederstrasse 5  
CH-3293 Dotzigen  
[www.landich.ch](http://www.landich.ch)