



Sac collecteur de débris

13.05



1 Image

Sac collecteur interchangeable qui fait partie du produit : Batterie d'aspirateur de piscine 12731.

Numéro d'article 52698

Caractéristiques du produit

Le filtre est une partie importante de l'aspirateur de piscine. Son rôle est d'éliminer les petites particules et les saletés de l'eau et d'améliorer ainsi la qualité de l'eau. Le sac collecteur capture les impuretés telles que les feuilles, les cheveux, le sable et autres débris. Il est important de nettoyer ou de remplacer régulièrement le sac collecteur.

Questions sur le produit (0)

© Landi 2024