



Ciseaux ménage 2 pièces



Set pratique avec deux ciseaux universels de tailles différentes. Manches softtouch. Matériaux : inox et plastique. Couleurs : noir, bleu.

Numéro d'article 50376

Caractéristiques du produit

Les ciseaux conviennent aux tâches ménagères courantes, telles que couper du papier, découper des emballages, couper des ficelles, découper du papier, hacher des herbes, etc. Grâce au matériau doux au toucher, les points de pression douloureux sur les doigts sont réduits au minimum, ce qui permet d'utiliser les ciseaux sans effort, même pendant de longues périodes.

Questions sur le produit (0)

2 Images

© Landi 2025