



Film alimentaire 30 cm x 30 m

3.30

3 pièces



Pour conserver la fraîcheur de n'importe quel aliment. Le film se déroule tout simplement et est idéal pour envelopper des aliments et recouvrir des récipients.

Numéro d'article 28297

Caractéristiques du produit

Le film alimentaire sert à conserver la fraîcheur de n'importe quel aliment. Il convient pour conserver la fraîcheur, tenir au frais et congeler. Le film se déroule tout simplement et est idéal pour envelopper des aliments et recouvrir des récipients. Il adhère bien, est élastique et résistant. L'arête de coupe arrondie retient le film fixement jusqu'à la prochaine utilisation. La scie à glissière ondulée unique permet une découpe facile et linéaire. Dimensions : 30 cm x 30 m. Chaque paquet contient 3 rouleaux.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2024