



## Couteau 20 pièces

6.15



### Pour 33971.

Numéro d'article 35673

Caractéristiques du produit

Lame de rechange en plastique pour coupe-herbe à batterie 33971 (coupe-herbe à batterie Okay 24 V). Contenu de l'emballage : 20 pièces.

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2024