



Planche en bois 18 x 29 cm

7.95



Avec fil poignée nickelé.

Numéro d'article 70589

Caractéristiques du produit

Une planche à découper en bois est un ustensile de cuisine indispensable qui aide à la préparation des aliments. Elle est robuste et durable et résiste à une utilisation intensive. Une caractéristique particulièrement pratique de cette planche à découper est sa poignée en fil de fer nickelé, qui permet de suspendre facilement la planche.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2024