



6.95



Tête de fils complete

La tête à fil, un élément essentiel de la débroussailleuse. Un entretien minutieux peut contribuer à maintenir l'efficacité et la longévité de l'outil. Longueur du câble : 4,12 m.

Numéro d'article 41861

Caractéristiques du produit

La tête à fil est adaptée à la débroussailleuse à essence 39423. Elle est utilisée pour couper l'herbe, les mauvaises herbes et autres plantes. La tête à fil se compose d'une bobine dans laquelle se trouve un fil de nylon de 4,12 m qui est retiré et coupé pendant l'utilisation pour couper les plantes. Ca 2 x 3 m, Ø 1.6 mm

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

2 Images

© Landi 2024