



Ventouses pour guirlandes



Précédent: 3.50

Pour fixer des guirlandes lumineuses à la fenêtre. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Numéro d'article 69316

Caractéristiques du produit

Pour fixer à l'intérieur ou l'extérieur de la fenêtre. Ventouse avec crochet, 20 pièces.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

2 Images

© Landi 2024