



Décapant neutre peinture 750 ml

19.95



Pour l'élimination rapide et complète des anciennes peintures et dispersions ainsi que des anciens vernis.

Numéro d'article 76212

Mention de danger

Caractéristiques du produit

Le décapant neutre est utilisé pour enlever les vernis à base d'huile, de cellulose, de résine synthétique, d'asphalte, de caoutchouc chloré, les peintures de dispersion de résine synthétique et de latex. Aucune décoloration ne se produit lors du décapage de bois naturels. Il faudrait tester les bois exotiques avant le décapage sur un endroit non visible.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2024