



## Brosse à dents iconique Sonic Advanced

Top offre  
**39.95**

Quantité limitée



Élimine efficacement la plaque dentaire et les bactéries avec jusqu'à 31 000 impulsions soniques. Avec fonction Time-Control. Durée de la batterie : env. 2 semaines (2 x 2 minutes par jour). Station de charge comprise.

Numéro d'article 88697

Caractéristiques du produit

La brosse à dents sonique est l'outil parfait pour un nettoyage des dents en profondeur et en douceur. Avec jusqu'à 31 000 impulsions soniques par minute, la brosse élimine efficacement et en douceur la plaque et les bactéries. Les poils soigneusement arrondis en position X assurent un nettoyage en douceur des espaces interdentaires. La brosse à dents électrique est facile à utiliser. Il suffit de la passer sur les dents en exerçant une légère pression. Le signal automatique TIME CONTROL indique au bout de 30 secondes de changer de zone buccale. Vous êtes ainsi assuré de nettoyer toutes les zones de la cavité buccale. La brosse à dents sonique est équipée d'une batterie qui permet de se brosser les dents jusqu'à 2 semaines (2x2 minutes par jour). La station de charge est comprise dans la livraison.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image

© Landi 2024