

PRESSE DES FRUITS

MODEL No. : HP180 / 94667



MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Vertrieb
Distribution
Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

Table des matières

Chapitre	Page
1. Motif de l'utilisation	2
2. Données techniques	2
3. Mesures de sécurité	2
4. Processus de pressage	3
5. Entretien	3
6. Plan des pièces de rechange	3
7. Liste des pièces de rechange	3

Notre objectif est d'améliorer constamment nos produits. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier nos données techniques et nos chiffres.

1. Motif de l'utilisation

Pour la fabrication de jus et de cidre à partir de baies et de fruits. REMARQUE: Ne pressez pas les fruits avant de les avoir broyés. Utilisez une toile de presse (disponible comme accessoire!) pour que les fruits pressés ne soient pas poussés hors du panier de presse.

2. Composants

Modèle	HP180
Type de fonction	Presse à vis
Matériau du panier	Bois de chêne
Volume du panier en litres	18
Taille	Ø 380 x 730 mm
Poids approximatif	14.5 kg

3. Mesures de sécurité

- Fixez les pieds au sol avant de commencer à presser.
- **Ne mettez pas la main dans la presse pendant que la roue d'entraînement tourne.**
- Ne rallongez pas la barre de liaison.
- **Remarque importante : fixez la presse au sol pour qu'elle ne glisse pas ou ne se renverse pas.**
- Maintenez la zone de travail propre. Risque de glissade!

4. Processus de pressage

1. tapissez la cage d'une toile à repasser appropriée (peut être achetée comme accessoire)
2. remplissez le pressoir de fruits broyés en veillant à ce que les fruits soient entourés par le torchon.
3. placez la plaque de bois sur la cage remplie.
4. placez la plaque de pression sur la barre transversale ; des barres transversales supplémentaires peuvent être achetées en tant qu'accessoires.
5. dévisser la clé à cliquet à la main.
6. faites glisser la tige d'entraînement dans le cliquet.
7. dévisser la clé à cliquet jusqu'à ce que le sertissage puisse commencer.
8. si la broche arrive jusqu'au panier de pressage et que la pression doit être augmentée, desserrer la vis et remplir à nouveau les fruits ou utiliser des entretoises en bois (disponibles comme accessoires)

5. Entretien

Lavez les pièces à l'eau chaude une fois le travail terminé. Entreposez la presse dans un local sec pour que le bois de la cage de pressage puisse bien sécher. Après une longue période d'inactivité, graissez les roulements et les surfaces métalliques avec de l'huile alimentaire.

6. Désignation des pièces de rechange

7. Liste des pièces de rechange



Nr.	Description
1	Poignée en T
2	Cadre de pressage
3	Panier de pressage
4	Plaque de pressage
5	Sac de compression, vendu séparément
6	Pied
7	Porteur
8	Mère