

- Stecken Sie den Transformator in die Steckdose. Die Lichterkette leuchtet dauerhaft (Dauerbetrieb).
- Drücken Sie die Taste am Transformator kurz, die Funktionen wechseln von 1-8.
- Drücken Sie den Knopf für 3 Sekunden, grünes Licht leuchtet, die Timerfunktion ist aktiviert.
- Drücken Sie die Taste erneut für 3 Sekunden, das grüne Licht ist aus, die Timerfunktion ist ausgeschaltet. Die Lichterkette leuchtet weiter.

### Timer-Funktion

Nach Bestätigung der Timerfunktion schaltet sich die Lichterkette ein und wird sich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit automatisch erneut einschalten und nach 6 Stunden wieder ausschalten.

- Branchez le transformateur dans la prise de courant. La guirlande lumineuse s'allume en permanence (fonctionnement continu).
- Appuyez brièvement sur le bouton du transformateur, les fonctions changent de 1 à 8.
- Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes, la lumière verte s'allume, la fonction minuterie est activée.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes, la lumière verte est éteinte, la fonction minuterie est désactivée. La guirlande lumineuse reste allumée.

### Fonction minuterie

Après avoir confirmé la fonction de minuterie, la guirlande lumineuse s'allume et se rallume automatiquement chaque jour à la même heure, puis s'éteint au bout de 6 heures.



**Vertrieb/Distribution:**  
 LANDI Schweiz AG  
 Schulriederstrasse 5  
 CH-3293 Dotzigen  
[www.landich.ch](http://www.landich.ch)